

NORME PER IL MONTAGGIO DELLA FUNICELLA SULLA SCALA PARLANTE.

PASSARE UN CAPO DELLA FUNICELLA D'ACCIAIO A PER IL FORO B DELLA PIASTRINA PORTAINDICE C DEL FILM D. FORMARE UN OCCHIELLO NELLA POSIZIONE PRECISA TANTO DA RAGGIUNGERE LA LUNGHEZZA DATA NEL DISEGNO. AVVOLGERE IL CAPO BREVE E STAGNARE AL PUNTO E. PASSARE UN CAPO DELLA FUNICELLA DI SETA F PER IL FORO G DELLA PIASTRINA H. FORMARE UN OCCHIELLO NELLA POSIZIONE PRECISA TANTO DA RAGGIUNGERE LA LUNGHEZZA DATA NEL DISEGNO. ANNODARE ED AVVOLGERE, AL PUNTO I, QUALCHE SPIRA DI REFE E FISSARE CON UNA GOCCIA DI COLLA DI CELLULONDE DILUITA CON ACETONE. INFILARE PER LA FESSURA L DEL FILM.

MONTARE IL FILM SUI RULLI M SOVRAPPONENDO LE DUE PIASTRINE C E H. FISSARE SOTTO IL FILM D IL PARALUCE N, COME DA DISEGNO, E BLOCCARE CON MOLLETTE C3.

PASSARE LA FUNICELLA A PER LE CARRUCOLE O E P INDIRIGARE SOTTO LA PULEGGIA Q. INFILARE PER LA FINESTRA R E FISSARE L'OCCHIELLO TERMINALE AL DENTELLO S.

TIRARE LA FUNICELLA F FINTANTOCHE IL CONDENSATORE VARIABILE APPOGGI AL PROPRIO ARRESTO PASSARE PER IL GALLOPPINO T E LE CARRUCOLE U E V, AVVOLGERE SULL'ALBERELLO DI COMANDO W ATTENENDOSI SCRUPOLOSAMENTE AL DISEGNO, INDI PER LA CARRUCOLA Y E POI GIRARE SOPRA LA PULEGGIA Q. PROTEGGERE L'ULTIMO TRATTO DELLA FUNICELLA F AL PUNTO Z INFILANDOLA IN UN TUBETTO DI COTONE. INFILARE PER LA FINESTRA Z, FISSARE L'OCCHIELLO TERMINALE ALLA MOLLA X E QUESTA AL DENTELLO K.

MESSA A PUNTO DELL'INDICE.

ALLENTARE LE TRE VITI J SULLA PULEGGIA Q. PORTARE L'INDICE A1 SOPRA LA LINEA DI RIFERIMENTO B2 SUL LATO SUPERIORE DEL FILM ATTRAVERSO LA DICITURA "PHONOLA RADIOCONVERTO". METTERE IL CONDENSATORE VARIABILE IN POSIZIONE DI TUTTO CHIUSO BLOCCARE LE TRE VITI J, INDI CONTROLLARE CHE L'INDICE SI FERMI CON PRECISIONE NELLA GIUSTA POSIZIONE.

