


RADIOMARELLI

mod. RD 216



TONI	•	•	•	•	•
VOCE	•	•	•	•	•
BASSI	•	•	•	•	•
ALTI	•	•	•	•	•
MUSICA	•	•	•	•	•
JAZZ	•	•	•	•	•

	a	b	c	d	e	f	g	h	i	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z	B	C	D	
FM	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
OC	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
OL	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
OM	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
FONO	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
SPENTO	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

FM OC OL FD OM FONO SPENTO RETE V7 V5 V4 V3 V2 X