

MOD. « 414 »

(29-08). — Ricevitore per onde medie super a quattro valvole 6A8 - 6K7 - EBL1 - 80, notevolmente diffuso. Vengono date le norme di collaudo e messa in passo, nonché qualche indicazione per la ricerca dei guasti più comuni.

LA RICERCA DEI GUASTI

Mancanza completa di funzionamento:

a) se l'apparecchio non si accende, controllare:

— I fusibili nelle spine del distributore • adattatore di tensione;

