



**SICART - EMERSON - Mod. A 730 YB 126. Istruzioni per il montaggio e lo smontaggio dell'apparecchio.**

**SMONTAGGIO.** Svitare il dado in nylon (1) (a); sfilare il marchio (2); togliere la manopola di sintonia (5); togliere la scala parlante (4); togliere la monopola del commut. di gamma (6); dissaldare il filo di connessione dell'antenna OC; svitare le quattro viti di fissaggio (nella posizione indicata nella figura); estrarre l'apparecchio dal mobile, facendo uscire prima la parte inferiore.

**MONTAGGIO.** Porre il telaio nel mobile, introducendo prima la parte superiore (avendo cura che la manopola del volume esca dall'apposita finestra), e fissare il telaio mediante le quattro viti; introdurre sul perno (3) la manopola del commutatore di gamma (6), avendo cura che le indicazioni di gamma si trovino nella parte inferiore; mettere in posizione la scala (4) introducendo i tre pioli (7) negli appositi fori (8) praticati sulla griglia; introdurre nel foro centrale del perno coassiale il tubetto isolante (9); introdurre sul perno (15) la manopola di sintonia (5) e disporre al centro della stessa, l'anello di feltro (10); infilare il marchio (2) in detto tubetto, facendo in modo che il piolo di arresto (11) attraversando la cava semicircolare della manopola di sintonia, venga introdotto nell'apposito foro (12) praticato sulla scala; introdurre sul perno del marchio, uscente dalla parte posteriore dell'apparecchio, la ranella isolante di cartone bakelizzato (13); mettere il fondello di frizione (14) in posizione, osservando che sia sistemato negli appositi incavi; avvitare il dado di nylon (1) regolandone la tensione, fino ad ottenere una giusta frizione della manopola di sintonia; saldare il filo di connessione dell'antenna OC; feltri incollati spess. 1 mm. (1).