



Fig. 6 - Vista posteriore dell'intero apparecchio, così come risulta quando è fissato al cruscotto della vettura. Le frecce indicano la basetta di predisposizione per i due tipi di alimentazione (positivo o negativo a massa), la presa per 6 volt, e gli attacchi del comando a distanza.



Lo spinotto deve essere in questa posizione per il collegamento dell'apparecchio ad impianti con **negativo a massa**



Lo spinotto deve essere in questa posizione per il collegamento dell'apparecchio ad impianti con **positivo a massa**

Questa presa è prevista per l'impiego dell'apparecchio su vetture che hanno impianto a 6 Volt.

Allo scopo viene fornito a richiesta uno speciale survoltore a transistor che deve essere collegato da una parte all'impianto della vettura e dall'altra alla presa sopra rappresentata per mezzo dell'apposito spinotto di cui è dotato.

#### COMANDO A DISTANZA

