



TABELLA DELLE TENSIONI E DELLE CORRENTI

Valvola	V a	V gs	V k	I a mA	I gs mA	V accens.
ECH4	245	100	0	2,7	5	6,3
6K7	245	100	1,6	7,4	1,6	6,3
6Q7	120	—	0	0,5	—	6,3
6V6	230	245	14	41,5	2,8	6,3
5Y3	390	—	—	61	—	5
EM4	24	—	—	0,20	—	6,3
	40	—	—	0,18	—	

I trasformatori di MF sono tarati su 468 kHz.