



Elenco dei componenti principali

Simbolo	Denominazione	N. di individuazione
L1	Bobina di antenna	1-401-072-00
L2	Bobina di oscillatore	1-405-054-20
C1, C2	Condensatore di sintonia	1-151-033-00
IFT 1	1° trasformatore di FI	1-403-057-00
IFT 2	2° trasformatore di FI	1-403-058-00
IFT 3	3° trasformatore di FI	1-403-059-00
VR	Potenzimetro del volume	1-221-241-00
T 1	Trasformatore interstadio	1-423-021-10
T 2	Trasformatore di uscita	1-427-025-10
SP	Altoparlante	1-502-021-00

Tabella delle tensioni e delle correnti

Transistori	Correnti di collettore	Tensioni di emettitore
X1	190 ~ 250 μ A	2,85 ~ 3,75 V
X2	310 ~ 390 μ A	0,145 ~ 0,18 V
X3	550 ~ 680 μ A	0,26 ~ 0,32 V
X4	1,1 ~ 1,4 mA	1,65 ~ 2,1 V
X5, X6	0,8 ~ 1,5 mA totali	0,008 ~ 0,015 V

(consumo totale in assenza di segnale: 6 mA)