



- Umieszczenie potencjometrów na obudowie
- Siła głosu
 - Jaskrawość
 - Kontrast
 - Synchro. pion.

Przetacznik klawiszowy DK

44	46	48	50	52	54
43	45	47	49	51	53
32	34	36	38	40	42
31	33	35	37	39	41
20	22	24	26	28	30
19	21	23	25	27	29
8	10	12	14	16	18
7	9	11	13	15	17
5	6	7	8	9	10

Jazz
 Mowa
 Film
 IV-V
 Sieć

Kropka przy kondensatorze oznacza jego okładziny zewnętrznej.
 L-1p oznacza cewkę nr. 1 na przetaczniku kanałowym.