



THE CONTACT OPENS WITH INSERTED PLUG
geöffnet bei Anschluss an äußere Spannungsquelle

Buchse für Motorspannungsquelle (6 V)
SOCKET FOR EXTERNAL SUPPLY