


# PHILIPS Service

## KTV

### 21 KX 100A/04



- |                                 |                                  |                            |
|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------|
| (1) Channel selector switch UHF | (6) Saturation control R1007     | (10) UHF switch            |
| (2) Channel selector switch VHF | (7) Contrast control R1011       | (11) Speech-music switch - |
| (3) Vernier tuning VHF          | (8) Volume control R1014 - R1015 | (12) Colour of switch      |
| (4) Brightness control R1013    | (9) Tone control R1001           | (13) Main switch           |
| (5) Hue control R1006           |                                  |                            |

Suitable for the reception of transmitters working according to the Amercian N.T.S.C.-norm in black/white and colour reception.  
Channel selector with cascode input.

Aerial matching	300 Ω	Consumption	380 W
Convergencce	Magnetic	Fuses	4000-630-630-200 mA
Focus	Electrostatic	Kinescope	21FBP22
Picture IF	38,9 Mc/s	Loudspeaker	800 Ω-AD3800AM
Sound IF	5,5 Mc/s	Loudspeaker	150 Ω-AD2300CZ
Colour sub-carrier	34,48 Mc/s	Dimensions	84x102x50(71) cm
Mains voltage	210-220-230 V~	Weight	72 Kg
Sub carrier nominal	4,43 Mc/s		

#### Channels :

(E2 : 47 - 54 Mc/s	E7 : 188 - 195 Mc/s
(E3 : 54 - 61 Mc/s	E8 : 195 - 202 Mc/s
A3 293 42 : (E4 : 61 - 174 Mc/s	E9 : 202 - 209 Mc/s
(E5 : 174 - 181 Mc/s	E10 : 209 - 216 Mc/s
(E6 : 181 - 188 Mc/s	E11 : 216 - 223 Mc/s

A3 263 77 : 470 - 862 Mc/s

SERVICE INFORMATION								
---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Static convergence control

When controlling the static convergence observe the centre of the screen.

Cause a red and green test pattern to appear on the screen by turning knobs Bg<sup>1</sup> and Bg<sup>2</sup> counter-clockwise and knobs Rg<sup>2</sup>, Gg<sup>1</sup> and Gg<sup>2</sup> clockwise.

Adjust the pattern, by means of the magnets for red and green on the convergence unit, so that both colours slightly overlap. It is possible that both colour patterns have been shifted slightly with regard to each other. This can be checked quickly by applying a normal black and white signal instead of a colour signal.

In case of inaccuracy, the pictures should be re-converged.

Next, cause a blue test pattern to appear on the screen by turning Bg<sup>1</sup> and Bg<sup>2</sup> clockwise.

Adjust, by using only the blue magnet on the convergence unit and the blue lateral magnet; adjust the blue test pattern so that the three colours in the centre of the screen just overlap. The lateral magnet can be moved horizontally and the convergence magnet vertically.

Again check by applying a black and white signal, that the three colours completely cover each other.

Colour purity control

Slide the deflection unit backward against the convergence unit. Set the channel selector between two channels. Turn knobs B91-R816, B92-R812, G91-R815 and R91-R814 counter-clockwise to minimum and knob B92-R813 clockwise to maximum.

Adjust the contrast control to minimum.  
Adjust to normal brightness.

Turn both discs of the convergence unit so that the red area is in the centre of the picture screen. It may then be necessary to demagnetise the kinescope. Slide the deflection unit forward until a uniform red image is obtained. Prevent the image from not spreading across the entire screen due to incorrect adjustment of the deflection unit. Next, check the purity of the blue by turning knob R92-R813 counter-clockwise and knobs B91-R816 and B92-R812 clockwise.

The purity of the green can be checked with knobs G91-R815 and B91-R814.

In order to obtain as good a result as possible for each of the three colours, it is quite probable that a compromise will have to be made.

Small colour impurities in the corners of the screen are corrected later.

Connect a colour pattern generator to the serial input of the receiver and make a pattern visible on the screen of the kinescope.

Focus with knob R336 (Focus).

Try to obtain as good picture as possible by manipulating knobs "Vert.ampl." R811 and "Vert.lin" R810 and knobs "Vert." R818 and "Hor." R817.

The picture width has been pre-determined. If required, it can be widened or narrowed by changing the solder connections on the transformer (S312/S313/S314).

If necessary, the picture can be adjusted by turning the deflection unit.

### Remarks:

The voltages indicated in the circuit diagram are average voltages measured under the following conditions:

- Switch on the apparatus.
- Apply the colour bar pattern to the aerial input.
- Adjust to maximum brightness.
- Adjust to maximum contrast.
- Adjust to maximum saturation.
- Adjust the hue so that the third bar from the left becomes red.

The oscillograms are obtained under the same conditions.

### Warning

Before carrying out repairs, check that the chassis is voltage free with respect to earth.

It is strongly recommended to wear safety glasses when replacing or working on the kinescope.

Be careful with regard to the very high voltage (25 kc/s), when measuring at the line output stage.

### Adjustments

#### Horizontal time base

Apply a signal to the aerial terminals.

Connect a diode voltmeter between C303/B308 and chassis.

Adjust S301/302 for 0 V.

#### Horizontal output stage

Apply a signal to the aerial terminals.

Connect the positive terminal of the diode voltmeter to check-point M3 on the pre-set panel, and the negative terminal to point +3 on fuse Z204. Adjust C333 so that the meter reading becomes 700 V.

Note: This trimmer is only for small adjustments.

In case of larger deviations the cause may be found in one of the parts of the circuit, for instance: the valves or the booster capacitor C319.

#### Horizontal linearity

Set the receiver to a channel; unscrew the plastic screw of S303 (behind pre-set panel) a little. By moving the metal ring of S303, the linearity can be adjusted.

#### Vertical time base

Apply a signal to the aerial terminals.  
Short-circuit C103.

Connect a resistor of 1.7 MG in parallel with R123 and synchronize the picture with R122.

#### Picture width

The picture width can be decreased or increased by changing the soldering connection on the transformer (points of junction S312/S313; S312/S323; S313/S314).

Static convergence control

When controlling the static convergence observe the centre of the screen.

Cause a red and green test pattern to appear on the screen by turning knobs Bg<sup>1</sup> and Bg<sup>2</sup> counter-clockwise and knobs Rg<sup>2</sup>, Gg<sup>1</sup> and Gg<sup>2</sup> clockwise.

Adjust the pattern, by means of the magnets for red and green on the convergence unit, so that both colours slightly overlap. It is possible that both colour patterns have been shifted slightly with regard to each other. This can be checked quickly by applying a normal black and white signal instead of a colour signal.

In case of inaccuracy, the pictures should be re-converged. Next, cause a blue test pattern to appear on the screen by turning Bg<sup>1</sup> and Bg<sup>2</sup> clockwise.

Adjust, by using only the blue magnet on the convergence unit and the blue lateral magnet; adjust the blue test pattern so that the three colours in the centre of the screen just overlap. The lateral magnet can be moved horizontally and the convergence magnet vertically.

Again check by applying a black and white signal, that the three colours completely cover each other.

Colour purity control

Slide the deflection unit backward against the convergence unit. Set the channel selector between two channels. Turn knobs B91-R816, B92-R812, G91-R815 and R91-R814 counter-clockwise to minimum and knob R92-R813 clockwise to maximum.

Adjust the contrast control to minimum.

Adjust to normal brightness.

Turn both discs of the convergence unit so that the red area is in the centre of the picture screen. It may then be necessary to demagnetise the kinescope. Slide the deflection unit forward until a uniform red image is obtained. Prevent the image from not spreading across the entire screen due to incorrect adjustment of the deflection unit. Next, check the purity of the blue by turning knob R92-R813 counter-clockwise and knobs B91-R816 and B92-R812 clockwise.

The purity of the green can be checked with knobs G91-R815 and B91-R814.

In order to obtain as good a result as possible for each of the three colours, it is quite probable that a compromise will have to be made.

Small colour impurities in the corners of the screen are corrected later.

Connect a colour pattern generator to the serial input of the receiver and make a pattern visible on the screen of the kinescope.


Focus with knob R336 (Focus).

Try to obtain as good picture as possible by manipulating knobs "Vert.ampl." R811 and "Vert.lin" R810 and knobs "Vert." R818 and "Hor." R817.

The picture width has been pre-determined. If required, it can be widened or narrowed by changing the solder connections on the transformer (S312/S313/S314).

If necessary, the picture can be adjusted by turning the deflection unit.

PRE-SET PANEL




Pre - sets  
for  
21KA100A/C4

TTV194K

- a - R454 - adjusting, oscillator tension demodulator
- b - S432 - " , 4.42 sub-carrier
- c - R460 - " , R-Y discriminator
- d - R469 - " , B-Y discriminator
- e - R816 - " , blue g1 kinescope
- f - R815 - adjusting , green g1 kinescope
- g - R813 - " , red g2 kinescope
- h - R814 - " , green g2 "
- i - R812 - " , blue g2 "
- j - R801 - " , vertical sawtooth of red
- k - R802 - adjusting, vertical sawtooth of green
- l - R803 - " , " " blue
- m - S806 - " , " parabola " blue
- n - S805 - " , " " " green
- o - S804 - " , " " " red
- p - S803 - adjusting, horizontal parabola of blue
- q - S802 - " , " " green
- r - S801 - " , " " red
- s - R806 - " , sawtooth " blue
- t - R805 - " , " " green
- u - R804 - adjusting, horizontal sawtooth of red;
- v - S301/S302 - " , oscillator
- w - C335 - " , booster voltage
- x - R336 - " , focus
- y - S312/S314 - " , horizontal amplitude
- z - S303 - adjusting, horizontal linearity
- aa - R817 - " , centre
- bb - R818 - " , vertical "
- cc - R122 - " , oscillator
- dd - R811 - " , " amplitude
- ee - R810 - adjusting, vertical linearity
- ff - R608 - " , contrast
- gg - R637 - " , brilliance
- hh - C344 - " , phase discriminator

<input type="radio"/>					
<input type="radio"/>					
Blue	Red	Green	Blue	Red	Green
<input type="radio"/>					
<input type="radio"/>					



SERIES FILAMENT CIRCUIT 1

B101-PCF80t - Phase discriminator  
p - Direct sync.  
B102-PF86 - Vert. oscillator  
B103-PCL85t - Vert. pre-amplifier  
p - Vert. output  
B301-PCF80t - Reactance control  
p - Hor. oscillator  
B302-PCF80t - Stabilizer EHT  
p - Impulse amplifier  
B303-PL500 - Hor. output  
B304-PL500 - Hor. output  
B501-PCF80t - Noise inverter  
p - 1st I.F. sound amplifier  
B502-EF184 - 2nd I.F. sound amplifier

SERIES FILAMENT CIRCUIT 2

B305-PY88	- Damper	B406 -ECC82	- R-Y discriminator
B306-PY88	- Damper	B503 -PCL86t	- Pre-amplifier
B401-ECH81t	- Colour killer	p	- Sound output
	p - 1st chrom. amplifier	B504 -PCL85t	- R.F.-A.G.C.
B402-PL83	- Chrom. output	p	- Sound output
B403-PCC88	- Chrom. demodulator	B601 -PCF80t	- Clipper
B404-PCC88	- Chrom. demodulator	p	- I.F.-A.G.C.
B405-PCC88	- R-Y and B-Y amplifier	B602 -PCL82t	- Direct sync.
B407-PCL84t	- Reactance control	p	- Luminance output
	p - 3,58 Mc/s oscillator	B603 -ECH83t	- Silent switch in
		p	- Sync. separator
B701 -EF183		B701 -EF183	- 1st I.F. amplifier
B703 -EF184		B703 -EF184	- 2nd I.F. amplifier
B704 -EF184		B704 -EF184	- 1st I.F. luminance ampl.
B705 -EF184		B705 -EF184	- 1st I.F. chrom. ampl.
B1001-EM87		B1001-EM87	- Indicator
B1002-PCC189t1	- R.F. amplifier	B1002-PCC189t1	- R.F. amplifier
	t2 - R.F. amplifier	B1003-PCP86t	- R.F. oscillator
B307-3A3	- Extra high volt.rectifier	p	- Mixer
B308-DY87	- Focus voltage rectifier	B1004-IC88	- R.F. amplifier
		B1005-FC86	- Oscillator Mixer


NOT INCLUDED IN SERIES FILAMENT CIRCUIT

B4 -21FBP22 - Kinescope

B307-3A3 - Extra high volt.rectifier

B308-DY87 - Focus voltage rectifier

## BLOCK DIAGRAM



Literature

1

Switch off the line-oscillator by removing 2203. Reduce the +1 so that the current through the load is 350 mA (if required the +1 should be a bulb of 220 V-75 W). Insert the apparatus in position UHF.

Supply a -7 V direct voltage across C711 (- to C712/H702; + to the short-circuit C701).

Supply a -2 V direct voltage across C715 (- to C715/H713; + to the short-circuit C703).

Supply an H<sub>2</sub>O signal (A.M. 400 c/s, 50 %) to measuring point M2 (at the UHF channel selector). Keeping S719 and S726 to earth, insert the luminescent output valve inoperative by pulling plug B out of the socket.

Supply an H<sub>2</sub>O signal (A.M. 400 c/s, 50 %) to measuring point M2 (at the UHF channel selector). Keeping S719 and S726 to earth, insert the luminescent output valve inoperative by pulling plug B out of the socket.

P  
a modulated 35.5 Mc/s signal to B1004 by means of a coupling  
new core S12b.

the response curve, and the damping elements. The damping elements consist of two 100 ohm resistors connected in series with the 1000 pF. The output is taken from the 100 ohm resistor. The damping elements are adjusted so that the maximum output is obtained at the resonance frequency.

Connect an oscilloscope between B 8602P and junction R606/B605. Set a small voltmeter between B 8602P and junction R606/B605. so that 38.9 MHz's is levered a factor of 2 (6dB) with respect to earth. Then the curve again with S704 and check the 40.4 Mc./s. output.

APPENDIX B

- CHROMIUMACE**

a. Adjusting the 4.42 Mc/s oscillator.

Connect point of junction R427/63 to chassis.

Connect a diode voltmeter across R448.

Trim S430/S431 for minimum deflection of the voltmeter.

b. Neutralizing of the oscillator signal.

Connect point of junction S726/S432 to chassis.

Connect the oscilloscope between R426/S420 and chassis and R456/S414 and chassis resp.

Adjust C410 and C419 resp., so that minimum oscillator voltage is obtained.

Repeat this a few times.

c. Balancing of clipping level.

CHANNEL SELECTOR			
-	5.5 Mc/s	-	S411/S412
2B402	4.9 Mc/s	S403	-
6B401	3.8 Mc/s	S404	-
Apoly input voltage to coaxial cable at S402			Sound
-	5.5 Mc/s	-	S402
short-circuit S402 and S412			Connect a diode voltmeter (range 3 v -) between R516/C526 and (37.6 nF (15.8 nF))


• Adjusting B-Y discriminator.  
Connect point of junction S726/3402 to chassis.  
Put the saturation knob in the middle position.  
Connect the diode voltmeter (range 3 V) between R466/440 and chassis.  
Adjust R469 so that the meter shows a reading of 0 Volt.


• Adjusting the R-Y discriminator.  
Connect point of junction S726/3402 to chassis.  
Transmitter signal to the aerial socket.  
Put the contrast knob in a normal position.  
Connect a diode voltmeter between H457/R465 and chassis.  
Adjust R460 so that the meter shows a reading of 0 V.


• Adjusting the reactance circuit.  
Transmitter signal to the aerial sockets.  
Connect a diode voltmeter between H457/R465 and chassis.  
Put the saturation knob so that a non-saturated picture is obtained.

• Applying a negative voltage of about 3 V to C513 (- to C513/R507 and + to chassis).  
Connect point 2B703 to the chassis.  
Apply an unmodulated R.F. signal of 5.5 Mc/s via S-3 KQ to point of junction S726/R478.  
Tria 3509, S508/S507, S504/S505, S503, .5V10.


	DAMP	TRIMMING	METER deflection
10C $\Omega$ - 1500 pF	S503	S503	Max.
S504/S505	S504/S505	S511	Max.
S503	-	S510	Max.
S510	S506/S507	-	Max.
C501	S509	-	Min.













128








125 126 120 124 128 127 118 123 114 126 117 129 125 116  
 131 124 125 126 120 123 127 119 127 126 120 123 125  
 122 123 141 117 121 101 118 110 102 104 105 112 114 115 120 113 116 110 111 112 113 114 115 116 117 109 106 107 108 109 105 103 102 108 106 105 104
















REAR OF THE APPARATUS


























### Kabelbaumbezeichnung


Einführungen in Kabelbaum, welche  
in der dazugehörigen Schaltblattseite  
verbunden haben, hinter dem Buchstaben  
die Kennung „I“ bzw. „II“  
z.B. 1 Schaltblattseite „A“  
2 Schaltblattseite „B“  
Einführungen die beide Schaltblattseiten  
verbinden tragen neben dem Buchstaben  
noch zusätzliche Kennung



21 KX 100A







# PHILIPS Service

**TV**

kanaalkiezer  
channel selector  
sélecteur de canaux  
Kanalwähler  
selector de canales

A3 293 42

A3 293 43



Kanaal indeling - Channel division - Division de canal - Kanaleinteilung - División de canal

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	A3 293 42	E2	E3	E4	E5	E6	E7	E8	E9	E10	E11	-
	A3 293 43	E2	E3	E4	E5	E6	E7	E8	E9	E10	E11	F8a P6

Kanalen	E 2: 47	-	54	Mc/s	Beeld- draaggolf	E 2: 48,25 Mc/s	Geluidsa- draaggolf	E 2: 53,75 Mc/s	Nominale oscillator.	E 2: 87,15 Mc/s
Channels	E 3: 54	-	61	Mc/s		E 3: 55,25 Mc/s		E 3: 60,75 Mc/s	oscillator.	E 3: 94,15 Mc/s
	E 4: 61	-	68	Mc/s		E 4: 62,25 Mc/s		E 4: 67,75 Mc/s	frequente	* E 4: 101,15 Mc/s
	E 5: 174	-	181	Kc/s	Picture	E 5: 175,25 Mc/s	Sound	E 5: 180,75 Mc/s	Nominal	E 5: 214,15 Mc/s
	E 6: 181	-	168	Mc/s	carrier	E 6: 182,25 Mc/s	carrier	E 6: 187,75 Mc/s	oscillator	E 6: 221,15 Mc/s
	E 7: 188	-	195	Mc/s		E 7: 189,25 Mc/s		E 7: 194,75 Mc/s	frequente	* E 7: 228,15 Mc/s
Canaux	E 8: 195	-	202	Mc/s	Onde porteuse	E 8: 196,25 Mc/s	Onde porteuse	E 8: 201,75 Mc/s	Fréquence	E 8: 235,15 Mc/s
	E 9: 202	-	209	Mc/s		E 9: 203,25 Mc/s		E 9: 208,75 Mc/s	oscillante	E 9: 242,15 Mc/s
	E10: 209	-	216	Mc/s	d'Image	E10: 210,25 Mc/s	du son	E10: 215,75 Mc/s	teur nominal	E10: 249,15 Mc/s
Kanäle	E11: 216	-	223	Mc/s	Bildträger	E11: 217,25 Mc/s	Tonträger	E11: 222,75 Mc/s	Oszillator	E11: 256,15 Mc/s
	F 6: 175,15-162,00 Mc/s					F 6: 173,40 Mc/s	F 6: 162,25 Mc/s		Mittfrequenz	F 6: 154,50 Mc/s
Canales	F8a: 168	-	174	Mc/s	Portadora	F8a: 185,25 Mc/s	Portadora	F8a: 174,10 Mc/s	Frecuencia	F8a: 146,35 Mc/s
					de imagen		de sonido		de oscilador	
									nominal	

\* Dit is de oscillatorfrequentie voor een beeld M.F. van 38,9 MHz.

This is the oscillator frequency for an I.F. picture of 38,9 Mc/s.

Ceci est la fréquence d'oscillateur pour une image F.I. de 38,9 Mc/s.

Diese ist die Oszillator-Frequenz für ein Z.F. Bild von 38,9 MHz.

Esta es la frecuencia osciladora para una imagen de F.I. de 38,9 Mc/s.

Druckveer (arrêt)	A3 817 39	Pressure spring (stop)	A3 817 39	Ressort de pression (arrêt)
Nylonrol (arrêt)	A3 687 43	Nylon roller (stop)	A3 687 43	Galet nylon (arrêt)
Rylondop op spil	F5 192 20/332	Nylon cap on spindle	F5 192 20/332	Capot de nylon sur axe
Relais (S30)	105 009 36	Relay (S30)	105 009 36	Relais (S30)

Druckfeder (Arret)	A3 817 39	Muelle de presión (parada)
Nylon Rolle (Arret)	A3 687 43	Rodillo de nailón (parada)
Nylon Kappe auf Spindel	F5 192 20/332	Caperuza de nailón sobre eje
Relais (S30)	105 009 36	Relais (S30)

S7, S7a}	A3 157 54	C1 820 pF	C 309 BB/R820E	Spoelen voor kanaal	E 2: A3 144 09
S8, S8a}		C5 820 pF	C 309 BB/R820E	Coiles for channel	E 3: A3 144 10
F1		C6 820 pF	C 309 BB/R820E	Bobines pour canal	E 4: A3 144 11
S9	A3 986 47	C8 9 pF	908/SE	Spulen für Kanal	E 5: A3 144 12
S10	A3 803 42	C10 3 pF	908/SE	Bobinas para canal	E 6: A3 144 13
S11	A3 804 65	C11 820 pF	C 309 BB/R820E		E 7: A3 144 14
S12a-C18	A3 232 08	C12 125 pF	C 309 SE/B125E		E 8: A3 144 15
S13	A3 176 23	C13 820 pF	C 309 SE/R820E		E 9: A3 144 16
S14	A3 993 14	C15 3 pF	908/SE		E10: A3 144 17
S15	A3 118 73	C16 820 pF	C 309 BB/R820E		E11: A3 144 18
S16	A3 146 34	C22 820 pF	C 309 BB/R820E		F 6: A3 271 24
S17	A3 986 47	C25 820 pF	C 309 BB/R820E		F 8a: A3 271 23
S18	A3 986 11	C53 820 pF	C 309 BB/R820E		
S20	A3 677 68	C54 820 pF	C 309 SE/R820E		
S25	105 009 37	C55 820 pF	C 309 SE/R820E		
F2		K5 000 20			

SERVICE INFORMATION								
---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Copyright Central Service Division N.V. PHILIPS' GLOEILAMPENFABRIEKEN, Eindhoven

Confidential information for Philips Service Dealers

93 737 55.1.90

### Vervanging :

De niet genoemde onderdelen zijn standaardonderdelen. Voor de codenummers zie Service Standardonderdelen Catalogus.

### Versterker :

M.F.-uitgangsspanning is 70x E.M.K.  
antennespansing.

### Automatische versterkingsregeling :

A.V.R.-spanning 0 tot -7 V

### Gloeispanning en gloestroom :

16 V en 300 mA.

### Anodespanning en anodenstroom :

Osz.-buiss 130 V en 8 mA A.V.R.  
H.F.-buiss 180 V en 26 mA) tussenspanning  
is 0 V.

### Oscillatorenspanning :

Voor alle kanalen  $\geq 1,7$  V.

### Schematische beschrijving :

Zie paragraaf B-a-5 van het TV-  
servo-necum.

### Afregeling van de oscillatorring:

- Indien ter plaatse één zender kan worden ontvangen :
  - Set de kanalenkeuzer op het te ontvangen kanaal en draai met de knop van de fijnregelunit de schroef Sch4 in de middenstand;
  - Regel Sch4 af op optimale beeld en geluid.

- Indien ter plaatse meer zenders kunnen worden ontvangen :
  - handel als onder 'a' en 'b' doch voor de hoogste kanaal;
  - controleer het laagste kanaal; corrigeer zo nodig met Sch4.

- Indien op een of meer der kanalen de zender buiten het fijnregelbereik valt dan moet Sch4 niet voldoende kan worden gecorrigeerd:

- handel als onder 'a' en 'b' doch nu voor het laagste kanaal;
- controleer het hoogste kanaal en corrigeer door bijregeling van S13 (te bereiken door opening in zijwand).

### Afregeling H.F. kringen :

- Demp antenne-kring S1-S2-S3 met een weerstand van 390 Q.

- Schakel de kanalenkeuzer op hoogste kanaal van laag Band I. Regel met trimmers C10 en C15 af op een zo goed mogelijke doorslaatkarakter.

### Opbouw :

The parts not mentioned are standard parts. For the code numbers see the Service Standard Parts Catalogue.

### Amplification :

I.F. output voltage is 70x E.M.K. of the aerial voltage.

### Automatic gain control :

A.V.R. voltage 0 to -7 V

### Heating voltage and heating current:

16 V and 300 mA.

### Anode voltage and anode current :

Osz. buiss 130 V en 8 mA A.V.R.  
H.F. buiss 180 V en 26 mA) voltage  
is 0 V.

### Oscillator-voltage :

For all channels  $\geq 1,7$  V

### Description of the circuit diagram:

See paragraph B-a-5 of the TV-servo-necum.

### Adjusting the oscillator circuit :

- When only one transmitter can be received :
  - Put the channel selector to the channel to be received until the new Sch4 to the middle position instead of the knob of the fine regulating unit;  - Adjust Sch4 for optimum picture and sound.
- When several transmitters can be received :
  - proceed according to 'a' and 'b' for the highest channel that can be received;
  - check the lowest channel and, if necessary, correct with Sch4.
- When the tuning of one or several transmitters lies outside the range of the vernier control and correction with Sch4 is not satisfactory :
  - proceed according to 'a' and 'b' but now for the lowest channel;
  - check the highest channel and adjust S13 to be reached by hole in side panel of channel selector.

### The alignment of the R.F. circuits :

- Damp the aerial circuit S1-S2-S3 with a resistor of 390 Q.
- Switch the channel-selector to the highest channel of low Band I. Adjust the trimming capacitors C10 and C15 for a good a band-pass curve as possible.

### Opbouw :

Les pièces non mentionnées sont des pièces standard. Pour les numéros de code voir le Catalogue des Pièces de Service Standard.

### Amplification :

La tension d. M.F. est de 70x la F.E.K. de la tension d'antenne.

### Contrôle automatique de gain :

La tension d.A.V.R. 0 à -7 V.

### Tension et courant de chauffage :

16 V et 300 mA.

### Tension et courant d'anode :

Tube osc. 130 V et 8 mA A.V.R.  
Tube H.F. 180 V et 26 mA) tension de G.A.V. est 0 V.

### Tension d'oscillation :

Pour tous les canaux  $\geq 1,7$  V.

### Description du schéma :

Voir le paragraphe B-a-5 du TV-servo-necum.

### Réglage du circuit oscillateur :

- Si l'on ne peut recevoir sur place qu'un seul poste émetteur :
  - mettre le sélecteur de canal à la position du canal à recevoir et tourner la vis Sch4 dans la position médiane avec le bouton de l'unité de réglage fin;
  - Régler Sch4 pour image et son optim.
- Si plusieurs postes émetteurs peuvent être reçus :
  - procéder comme indiqué en 'a' et 'b' mais pour le canal le plus élevé;
  - contrôler le canal le plus bas et nécessairement corriger avec Sch4;
- Si dans un ou plusieurs canaux l'écartement tombé hors de la gamme de réglage précis et que cela ne peut être corrigé avec Sch4 :
  - procéder comme en 'a' et 'b' mais pour le canal le plus bas;
  - contrôler le canal le plus haut et corriger par ajustage de S13 (accessible par l'ouverture dans la paroi latérale);

### Réglage des circuits R.F. :

- éteindre le circuit d'antenne S1-S2-S3 à l'aide d'une résistance de 390 Q.
- Mettre le sélecteur de canaux dans le canal, et faire tourner la bague de la bande I. Réglage les trimmers C10 et C15 pour une courbe de réponse optimale.

### Auswechslung :

Die nicht genannten Teile sind Standardteile. Für die Codenummern siehe den Katalog des Serviceteils.

### Vergleich :

Z.F. Ausgangsspannung ist 70x F.E.K. Antennenspannung.

### Automatische Verstärkungsregelung :

A.V.R. Spannung 0 bis -7 V.

### Hilfespannung und Heizstrom :

16 V und 300 mA.

### Anodespannung und anodenstrom :

Osz.Röhre 130 V und 8 mA A.V.R.  
H.F. Röhre 180 V und 26mA) Spannung  
ist 0 V.

### Oscillatorenspannung :

Für sämtliche Kanäle  $\geq 1,7$  V.

### Schaltbild-Beschreibung:

Seite Ablatz B-a-5 des TV-servo-necum.

### Angeleich des Oscillatorkreislaufs :

- falls nur ein einzelner Sender artlich empfangen werden kann :
  - den Kanalwähler auf den zu empfangenden Kanal setzen und mit dem Knopf der Feinabgleichheit die Schraube Sch4 in die Mitte drehen;
  - Regeln Sch4 auf optimall und -Ton abgleichen;
- Wenn ähnlich mehrere Sender empfangen werden können :
  - wie unter 'a' und 'b' erwähnt vorgehen, jedoch für den höchsten Kanal;
  - den niedrigsten Kanal kontrollieren; wenn nötig mit Sch4 korrigieren;
- Wenn ein oder mehrere Kanäle das Feinabgleichbereichs fällt und dies mit Sch4 nicht genug korrigiert werden kann :
  - unter 'a' und 'b' vorgehen, jedoch jetzt für den niedrigsten Kanal;
  - den höchsten Kanal kontrollieren und korrigieren durch Nachstellung von S13 (zugänglich durch die Öffnung in der Seitenwand);

### Der Abgleich der R.F. Kreise :

- Dampf antennekring S1-S2-S3 mit einer weerstand van 390 Q afspannen.
- Den Kanalwähler auf den hogeste band I. te stellen. Mit den trimmers C10 en C15 af te stellen van een goed mogelijke doorslaatkarakter.

### Renovación :

Las piezas no mencionadas son piezas standard. Para los números de código véase el Catálogo de Piezas de Servicio Standard.

### Amplificación :

La tensión de salida de F.I. es 70x F.E.K. tensión de antena.

### Control automático de ganancia :

A.V.R. tensión 0 hasta -7 V.

### Iluminación y corriente de calefactor:

16 V y 300 mA.

### Anodespannung und anodenstrom :

Osz.Röhre 130 V und 8mA) A.V.R.  
H.F. Röhre 180 V und 26mA) Spannung  
ist 0 V.

### Oscillatorenspannung :

Für todos los canales  $\geq 1,7$  V.

### Descripción del esquema :

Véase el párrafo B-a-5 del TV-servo-necum.

### El ajuste del circuito oscilador :

- Si cuando no se puede recibir sino una sola emisora plaz :
  - Póngase el selector de canales en el canal que recibe alta señal girando el tornillo Sch4 en la posición media con el botón de la unidad de ajuste fino;
  - Ajustes Sch4 a imagen y sonido óptimos.

- Cuando se pueden recibir varias emisoras sobre placa :
  - procedese como se indica bajo 'a' y 'b' pero para el canal más alto;

- compruébese el canal más bajo; corrijase con Sch4 si es necesario.

- Si en uno o varios canales la emisora sea fuera del margen de ajuste fino, y esto no puede corregirse suficientemente con Sch4 :
  - procedese como se menciona bajo 'a' y 'b', pero ahora para el canal más bajo;
  - compruébese el canal más alto y corrijase con Sch4 si es necesario.

- procedese como se menciona bajo 'a' y 'b', pero ahora para el canal más alto;
- compruébese el canal más alto y corrijase volviendo a ajustar S13 (accesible a través de la abertura en el panel lateral).

### El ajuste de los circuitos de R.F. :

- Amortifícese el circuito de antena S1-S2-S3 con una resistencia de 390 Q.
- Póngase el selector de canales en el canal más alto de la banda baja I. Ajustese con los trimmers C10 y C15 a una curva de respuesta tan buena como sea factible. KK-0

3. Schakel de kanaalkeuzer op hoogste kanaal van hoge Band III. Verdraai kerken van spoelen S10 en S11 op zo goed mogelijke doorlaatkromme.

4. Herhaal de punten 2 en 3.

5. Verwijzig de dempverstand en schakel de demp-resistor op het hoogste kanaal van de lage Band I. Regel trimmer CS af op een zo goed mogelijke doorlaatkromme.

Zie verder paragraaf E-a-1 van het TV serv-o-meucum.

**Meetpunt M1** dient voor het meten van de oscillator spanning en voor aansluiting van de oscillo-graaf wanneer het H.F. deel wordt gewobbelt.

**Meetpunt M2** (schakelaar in stand U.H.F.) dient voor aansluiting van het M.F. signaal wanneer het L.F. deel van het televisie apparaat wordt getrimed en gewobbelt.

Bij het afgrenzen van de E.P. kring-en d.a.v. de trimmers in de kerken moet de hoogte van de kromme, zie fig. zo groot mogelijk en het ges-deelte tussen beeld-en geluidsdraaggolf zo vlak mogelijk zijn.

4. Switch the channel-selector to the highest channel of high Band III. Turn the cores of the coils S10 and S11 for an good a band-pass curve as possible.


4. Repeat the points 2 and 3.  
5. Remove the damping-resistor and switch the channel-selector to the highest channel of low Band I. Adjust the trimmer CS for a good band-pass as possible.

See also paragraph E-a-1 of the TV serv-o-meucum.

**Measuring point M1** serves for measuring the oscillator voltages and connecting the oscilloscope when the R.F. part is wobbled.

**Measuring point M2** (switch in position U.H.F.) serves to connect the I.F. signal when the I.F. part of the television apparatus is trimmed and wobbled.

When trimming the R.F. circuits by means of the trimmers and the cores, the height of the curve, see fig., must be as high as possible and the part between picture-and sound carrier wave as flat as possible.



5. Retirez le sélecteur de canaux dans le canal le plus haut de la bande III. Dévissez et déplacez les noyaux des bobines S10 et S11 pour obtenir une courbe de réponse optimale.

4. Répétez les points 2 et 3.  
5. Enlevez la résistance d'amortissement et mettez le sélecteur de canaux dans le canal le plus haut de la bande I. Régler le trimmer CS pour une courbe de réponse optimale.

Voir aussi le paragraphe E-a-1 du TV serv-o-meucum.

Le point de mesure M1 sert à mesurer la tension d'oscillation et à connecter le signal de l'oscillograph lorsque la partie R.F. est wobbée.

Le point de mesure M2 (commutateur en position U.H.F.) sert à la connexion du signal M.F. de l'appareil de télévision est aligné et wobblé.

Après réglage des circuits H.F. au moyen des trimmers et des noyaux, la hauteur de la courbe, voir fig., doit être aussi grande que possible et la partie entre l'onde portante d'image et de son aussi plate que possible.

6. Der Kanal-Schalter auf den höchsten Kanal des Hohenbandes III schalten. Die Kerne der Spule S10 und S11 auf die bestmögliche Durchlass-Kurve drehen.

4. Die Punkte 2 und 3 wiederholen.  
5. Den Dämpfungswiderstand und den Kanal-Schalter auf den höchsten Kanal des Liehenbandes I schalten. Mit den Trimmer CS auf die bestmögliche Durchlass-Kurve abgleichen.

Siehe auch Absatz E-a-1 des TV serv-o-meucum.

Meßpunkt M1 dient für das Messen der Oszillatortension und für Anschluss des Oszilloskopens wenn der R.F. Teil geschwungen wird.

Meßpunkt M2 (Schalter in Stellung UHF) dient für Anschluss des Z.F. Signals wenn der L.F. Teil des Fernsehgerätes getrimmt und gewobelt wird.

Beim Agleich des H.F. Kreises mittels der Trimmer und der Kerne, muss die Höhe der Kurve, siehe Abb. möglichst gross werden und der Teil zwischen Bild- und Tonträgerwelle möglichst flach sein.

5. Encienda el selector de canales al canal más alto de la banda alta III. Mágase girar los núcleos de las bobinas S10 y S11 hasta conseguir una curva de respuesta tan buena como sea factible.



4. Repítanse los puntos 2 y 5.  
5. Quite la resistencia de amortiguamiento y pongáse el selector de canales al canal más alto de la banda I. Ajustese el trimmer CS para obtener una curva de respuesta tan buena como sea posible.

Véase también el párrafo E-a-1 del TV serv-o-meucum.


El punto de medida M1 sirve para medir las tensiones del oscilador y para la conexión del osciloscopio cuando la parte de R.F. está sujeta a tamborillo.

El punto de medida M2 (comunicador en la posición U.H.F.) sirve para la conexión de la señal de F.I. cuando la parte de L.F. del aparato de televisión es ajustada y tiene tamborillo.


Con el ajuste de los circuitos de H.F. por medio de los trimmers y núcleos, la altura de la curva, véase la fig. debe ser lo mayor posible y la parte entre la onda de imagen y de sonido debe ser la más plana que sea posible.



S	10	7a	3a	8	11	4a	13	2	1	12	5	6	1	1	12	1	2	3	22	11	18	15
B	1	2	4	5	6	55	11	10	13	12	53	54	21	16	23	15	20	1	2	1	2	3
C																						
P																						
I																						



S	1	2	0	7	7a	8	8a	2	3	9	4	10	14	15	5	11	17	13	12a	16		
R				4	14	1		2			3	5	8		7	9				11	12	17
C				8	7	2	25	3	6	1	11	54	55	10		13	12	16	4	17	22	31




# SERVICE NOTES

**TV**

kanalenkiezer  
 channel selector  
 sélecteur de canaux  
 kanalwähler  
 selector de canales

**A3 145 31**



Frequentiegebied continu afstembbaar tussen 470 - 790 MHz.

Frequency range is continuously adjustable between 470 - 790 Mc/s.

La gamma de fréquence peut être réglée de façon continue entre 470 - 790 Mc/s.

Frequenzbereich von 470 - 790 MHz kontinuierlich durchstimmbare.

La margen frecuencia es sintonizable continuamente entre 470 - 790 Mhz.

De U.H.F.- kanalenkiezer is uitgerust met een U.H.F.-versterkingschakeling en een zelfoscillierende mengtrap.  
 The U.H.F. channel selector is provided with an U.H.F. amplification circuit and a self oscillating mixing stage.  
 Le sélecteur de canaux U.H.F. est équipé d'un circuit amplificateur U.H.F. et un étage mélangeur auto-oscillateur.  
 Der U.H.F.-Kanalwähler ist mit einem U.H.F. Verstärkungs Kreis und einer selbstoszillierenden Mischstufe versehen.  
 El selector de canales U.H.F. está provisto de un circuito de amplificación de U.H.F. y una etapa mezcladora auto-oscilador.

S1, S2	10 pF	)	A3 985 82	B1	PC 88	C2	820 pF	C 309 BB/R820E
C4		)		B2	PC 86	C5	2 pF	908/38
S4			A3 986 11	F1	A3 170 28	C11	6 pF	908/6E
S5			A3 986 11	F2	A3 170 28	C15	3 pF	908/3E
S10			A3 986 11			C18	5 pF	C 309 BC/A5E
S11			A3 986 11			C19	820 pF	C 309 BB/R820E
S12			A3 155 19			C20	27 pF	C 309 BB/A27E
S13			A3 986 11			C25	820 pF	C 309 BB/R820E
S14			A3 986 11			C26	820 pF	C 309 BB/R820E
S15			A3 986 11			C27	820 pF	C 309 BB/R820E
S16			A3 986 11			C28	820 pF	C 309 BB/R820E
S17			A3 986 11			C29	820 pF	C 309 BB/R820E
S18			A3 986 11			C30	5 pF	908/38
S19			A3 986 11			C31	15 pF	C 309 BC/A15E
S30			A3 162 85			C32	820 pF	C 309 BC/H820E
R5	220 Ω			Bd 305 80A/220E				

SERVICE INFORMATION								
---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

**Vervangen:**

De niet genoemde onderdelen zijn standaardonderdelen. Voor de codenummers zie Service Standardonderdelen Catalogus.

**Replacement:**

The parts not mentioned are standard parts. For the code numbers see the Service Standard parts Catalogue.

**Remplacement:**

Les pièces non mentionnées sont des pièces standard. Pour les numéros de code voir le Catalogue de Pièces Service Standard.

**Auswechslung:**

Die nicht genannten Teile sind Standardteile. Für die Codenummern siehe den Katalog vor Service Standardteile.

**Renovación:**

Las piezas no mencionadas son piezas standard. Para los números de código véase el Catálogo de piezas de Servicio Standard.

**Frequentiegebied:**

470 - 790 MHz.

**Antenne-ingang:**

300 Ω.

**Versterking:**

M.F. uitgangsspanning is gemiddeld  $8x$  E.M.K. antennespanning.

**Begel M.P.**

38.9 MHz.

**Geluid M.F.**

33.4 MHz.

**Gloei spanning:**

ongeveer 8 V.

**Gloei stroom:**

300 mA.

**Anodespanning:**

170 V.

**Anodenstroom:**

U.H.F. buis 12 mA.  
Osc. buis 9-13 mA.

**Schemabeschrijving:**

Zie paragraaf B-a-4 van het T.V.-  
Serv-O-Mecum.

**Afregeling:**

De M.F. spoel S12 van de U.H.F. kanalenkeuzer moet op dezelfde frequentie worden afgeregeld als de M.F. spoel S12 van de U.H.F. kanalenkeuzer.

Zie paragraaf E-a-3 van het T.V.-  
Serv-O-Mecum.

**Frequency range:****Aerial input:****Verstärkung:**

I.F. output voltage is on average  $8x$  E.M.K. of the aerial voltage.

**Image F.L.**

38.9 Mc/s.

**Sound F.L.**

33.4 Mc/s.

**Heating voltage:**

approx. 8 V.

**Heating current:**

300 mA.

**Anode voltage:**

170 V.

**Anode current:**

Tube U.H.F. 12 mA.  
Tube osc. 9-13 mA.

**Description of the circuit diagram:****The alignment:**

The I.F. coil S12 of the U.H.F. channel selector must be adjusted to the same frequency as the I.F. coil S12 of the U.H.F. channel selector.

Zie paragraaf E-a-3 van het T.V.-  
Serv-O-Mecum.

**Zone de fréquence:****Antenne d'antenne:****Amplification:**

La tension H.F. est en moyenne  $8x$  la P.E.M. de la tension d'antenne.

**Tension F.L.**

38.9 Mc/s.

**Son F.L.**

33.4 Mc/s.

**Heating voltage:**

environ 8 V.

**Heating current:**

300 mA.

**Anode voltage:**

170 V.

**Current de chauffage:**

Tube U.H.F. 12 mA.  
Tube osc. 9-13 mA.

**Description du schéma:**

Voir le paragraphe B-a-4 du T.V.-  
Serv-O-Mecum.

I.F. coil S12 of the U.H.F. channel selector must be adjusted to the same frequency as the I.F. coil S12 of the U.H.F. channel selector.

**Reglage:**

La bobine U.H.F. S12 du sélecteur de canaux U.H.F. doit être réglée à la même fréquence que la bobine I.F. S12 du sélecteur de canaux V.H.F.

Zie paragraaf E-a-3 van het T.V.-  
Serv-O-Mecum.

**Frequenzbereich:****Antenneneingang:****Verstärkung:**

I.F. ausgangsspannung ist durchschnittlich  $8x$  P.E.M. von antenespannung.

**Bildträger Z.F.**

38.9 MHz.

**Tonträger Z.F.**

33.4 MHz.

**Heizspannung:**

ca. 8 V.

**Heizstrom:**

300 mA.

**Anodespannung:**

170 V.

**Anodenstrom:**

Tube U.H.F. 12 mA.  
Tube osc. 9-13 mA.

**Schaltbild Beschreibung:**

Siehe Absatz B-a-4 T.V.-  
Serv-O-Mecum.

**Der abgleich:**

Die ZF-Spule S12 des UHF-Kanalwählers muss auf dieselbe Frequenz wie die ZF-Spule des VHF-Kanalwählers abgeglichen werden.

Siehe Absatz B-a-3 des T.V.-  
Serv-O-Mecums.

**Marge de frecuencia:****Entrada de antena:****Amplificación:**

La tensión de salida de F.I. es valor medio  $8x$  P.E.M. tensión de antena.

**Imagen de F.I.:**

38.9 Mc/s.

**Sonido de F.I.:**

33.4 Mc/s.

**Tensión de calefactor:**

aprox. 8 V.

**Corriente de calefactor:**

300 mA.

**Tensión anódica:**

170 V.

**Corriente anódica:**

Válvula U.H.F. 12 mA.  
Válvula osc. 9-13 mA.

**Descripción del esquema:**

Véase el párrafo B-a-4 del T.V.-  
Serv-O-Mecum.

**El ajuste:**

La bobina Z.F. S12 del selector de canal de UHF ha de ajustarse a la misma frecuencia como la bobina de F.I. S12 del selector de canal de canal de V.H.F. (frecuencia muy alta).

Véase el párrafo E-a-3 del T.V.-  
Serv-O-Mecum.

**Met nadruk willen wij erop wijzen dat de afgelakte trimmers niet zonder noodzaak mogen worden verdraaid. Het afregelen van deze U.H.F.-kanalenkiezer vereist speciale meetapparatuur.**

Bij het vervangen van een defecte buis FC86 of FC88, verdient het aanbeveling uit een aantal buizen, het meest geschikte exemplaar uit te zoeken.

Voor een goede working van de kanalenkiezer is het noodzakelijk dat in geval van reparatie, uitsluitend de voorgeschreven onderdelen worden gebruikt.

**Emphatically we want to express that the sealed trimmers may not be turned if this is not necessary. Adjustment of this U.H.F. channel selector requires a special measuring equipment.**

When replacing a defective valve FC86 or FC88 it is recommended to choose the most suitable one from a number of valves.

For proper operation of the channel selector it is necessary that, in case of repairs only the prescribed parts are used.

**Nous voulons souligner spécialement que les trimmers scellés ne doivent pas être tournés sans nécessité. Le réglage du sélecteur de canaux UHF exige un appareil de mesure spécial.**

**En remplaçant un tube défectueux FC86 ou FC88, il est à recommander de sélectionner le tube le plus approprié d'un nombre de ces tubes.**

**Pour un bon fonctionnement du sélecteur de canaux il est nécessaire qu'en cas de réparation on utilise que les pièces prescrites.**

**wir wollen hervorheben, dass die mit Lack verschlossenen Trimmer nicht ohne Notwendigkeit gedreht werden dürfen. Die Einstellung des UHF-Kanalwählers erfordert spezielle Messgeräte.**

**Beim Ersetzen einer defekten Röhre FC86 oder FC88 ist es empfehlenswert aus einer Anzahl Röhren das geeignete Exemplar zu wählen.**


**Für ordnungsgemäße Wirkung des Kanalwählers ist es notwendig, die vorgeschriebenen Teile zu gebrauchen, wenn Reparaturen vorgenommen werden.**

**queremos subrayar que los trimmers precintados no pueden girarse sin necesidad. El ajuste de este selector de canal de U.H.F. (frecuencia ultra-alta), exige aparatos de medición especiales.**

**al remplazar una válvula FC86 ó FC88 se recomienda escoger el ejemplar más apropiado de un número de válvulas.**





**Para el debido funcionamiento del selector de canal es preciso usar exclusivamente las piezas prescritas en caso de reparación.**

KKS



T 61144

S	19, 12,	11, 10,	9,	8	7, F	12, 18, 30,	4,	F1,	6,	15,	16,	13, 14, 1,	5, 3, 2,	21
C	20,	21,	18, 19, 31,	15, 14,	24,	17,	32	11, 23,	10, 28, 29,	2,	6,	3, 22, 27,	8,	26,
R	7,	4,	3,	5								4,	30,	1.




# PHILIPS Service

**TV**

kanaalkiezer  
channel selector  
sélecteur de canaux  
Kanalwähler  
selector de canales

**A3 263 77**



Frequentiegebied continu afstelbaar tussen 470 - 862 MHz.

Frequency range is continuously adjustable between 470 - 862 Mc/s.

La gamme de fréquence peut être réglée à variation continue entre 470 - 862 Mc/s.

Frequenzbereich von 470 - 862 MHz kontinuierlich abstimbar.

La gama de frecuencia es sintonizable continuamente entre 470 - 862 MHz.

Op een uitzondering na is deze kanaalkiezer gelijk aan de A3 145 31 :  
S1, S2, C4 was A3 985 82      wordt S1, S2, C4, S21 - A3 265 21.  
S21 bevestigd tussen knooppunt S1-C4 en aarde.

With one difference this channel selector is identical to the A3 145 31 :  
S1, S2, C4 was A3 985 82      becomes S1, S2, C4, S21 - A3 265 21.  
S21 has been mounted between junction S1-C4 and earth.

Excepté une seule différence ce sélecteur de canaux est identique au A3 145 31 :  
S1, S2, C4 était A3 985 82      devient S1, S2, C4, S21 - A3 265 21.  
S21 a été connecté entre le noeud S1-C4 et la terre.

Dieser Kanalwähler ist gleich dem A3 145 31, jedoch mit einer Ausnahme :  
S1, S2, C4 war A3 985 82      wird S1, S2, C4, S21 - A3 265 21.  
S21 befestigt zwischen Knotenpunkt S1-C4 und Erde.

Excepción hecha de una sola diferencia, este selector de canales es idéntico al A3 145 31 :  
S1, S2, C4 era A3 985 82      será S1, S2, C4, S21 - A3 265 21.  
S21 está fijado entre el empalme S1-C4 y tierra.

SERVICE INFORMATION							
---------------------	--	--	--	--	--	--	--

MO/JB

Copyright Central Service Division N.V. PHILIPS' GLOEILAMPENFABRIEKEN, Eindhoven

Confidential information for Philips Service Dealers

93 731 35.1.90

## SUPPLEMENT INBOUWVOORSCHRIFT PAL-UNIT -K4

I Voor het aanbrengen van de inbouw eenheid dient men zich te overtuigen dat al de wijzigingen in de ontvanger zijn aangebracht. Is dit niet het geval dan wordt verwezen naar de betreffende Service-mededeeling, Bb 472.

### II INSTELLEN VAN DE PAL-UNIT NA HET INBOUWEN. (zie fig. 1)

#### 1. Bijstellen van de kleursynchronisatie.

Verzwak het antenne-ingangssignaal zodat veel ruis in het beeld zichtbaar wordt. Regel instelpotentiometer ad in U465 (a) zodanig dat de kleursynchronisatie goed is.

#### 2. Opheffen van flikkering aan bovenzijde van beeld.

Verdraai kern van spoel e,f,g van U465 (b) tot flikkering bij horizontale kleurovergang (horizontale balken) verdwijnt. Bevat het beeldpatroon geen horizontale balken dan kan men dit controleren door de beeldamplitude te verkleinen zodat de bovenzijde van het beeld zichtbaar wordt.

#### 3. Kleurdekking in horizontale richting (vertikale balken).

Verdraai kern van spoel a in S445 (c) zodanig dat de kleuren van de vertikale balken niet over elkaar vallen.

#### 4. Gelijk maken van verzadiging van opeenvolgende lijnen.

Zijn afwisselend donkere en lichte lijnen in het beeld zichtbaar dan is de verzadiging van deze lijnen niet gelijk. Regel kern van S452 (d) tot geen verschil in verzadiging meer is te zien.

### III INSTELLEN VAN DE ONTVANGER.

Convergentie, wit-C en zwart/wit controleren en zonodig instellen.

#### WIJZIGINGEN IN DE PAL-UNIT.

R638 was 2,2 k $\Omega$  wordt 1 k $\Omega$

R650 " 1 k $\Omega$  " 820  $\Omega$

R659 " 56 k $\Omega$  " 27 k $\Omega$

R667 " 56 k $\Omega$  " 27 k $\Omega$

R695 " 2,2 k $\Omega$  " 1 k $\Omega$

C547 " 18 kpF " 5,6 kpF

C548 vervallen

u van U459 was 470  $\Omega$  wordt 100  $\Omega$

R726 was 1 k $\Omega$  wordt 10 k $\Omega$

#### VERBETERINGEN IN PRINCIPE SCHEMA

Weerstand z van U465 moet zijn 1M

Weerstand af van U454 en U 459 moet zijn 100  $\Omega$ .

#### ATTENTIE !

Wegens het toevoegen van twee extra steunen aan de beugel voor de montage van de PAL-printplaat dient deze beugel 14 cm i.p.v. 11 cm van de rand van de kast te worden gemonteerd. Een beugel tussen zijkant kast en printplaat is nu niet meer nodig.




Fig. 1

SUPPLEMENT (II) INBOUWVOORSCHRIFT PAL-K4 (21XX100A/04)

ERRATA

Zie principeschema van inbouwvoorschrift.

Midden onder: Gegevens onder aansluiting A8 en B8 doorstrepren.

Onder A8 bijschrijven: R406, C440 Chrominance (ACC).

Onder B8 bijschrijven: Neg. R608 Luminance.

Midden rechts: Het woord "MATRIX" doorstrepren.


-----

SERVICE HINTS.

1. Indien de PAL-printplaat is ingebouwd en het apparaat wordt getest, dan dient men het apparaat ca. 10 minuten op temperatuur te laten komen alvorens men begint met de instellingen (temperatuurafhankelijkheid van de vertragingslijn).
2. Is het beeld instabiel (flikkering over het gehele beeld), wat het gevolg kan zijn van verkeerde instelling van de ACC dan is het mogelijk dit door middel van R733 op de printplaat (aan de rechter zijde boven de electrolytische condensatoren) bij te regelen.
3. Als het beeld geheel of gedeeltelijk complementaire kleuren te zien geeft moet het moertje op S 463 (onder U465) vaster respectievelijk losser worden gedraaid (niet meer dan één slag).
4. De ACC-spanning op punt A8 moet groter zijn dan 15 volt.


-----


**INBOUWVOORSCHRIFT PAL-UNIT-K4  
(3122 108 63710 - 21 KX 100A/04)**






- Verwijder beide achterstanden en het frontpaneel.
- Schuif het chassis op de gebruikte wijze uit de kast met de onderzijde naar voren.
- Verwijder het afstechemplaatje middendoor.
- **ZIE ONSBOWSCHEMA**
- Verplaats R458 (100 K) van 5 - naar 7str25.
- Verwijder de gescoreerde weerstanden R452, R450, R446, R449, R424 en R420.
- Monteer de volgende onderdelen volgens het schema: C148, R752, R757, G715, C147, R753, R750, de witte draad tussen B701 en 1str21 en de rood-witte draad tussen 7str25 en 1str21.
- Voer bijgeleverde draadhoon door het chassis om het chassis en het zichtbare deel van de bestaande gaten boven in de zijkast (zie schema).
- Leg de kabelbomen volgens tekening in het chassis en soldeer de draden (behalve de twee bruine) vast (12 solduurpunten).
- Breng het afstechemplaatje middendoor weer aan.
- Schuif het chassis in de kast en breng kabels en stekers in oorspronkelijke staat.
- Soldeer aan achterzijde van het apparaat de twee bruine draden aan de ongebruikte lippen (lip 5 en 6) van de netstroom.
- Verpak B405 (PCCB6) door de adapter (met R754, R755 en R756).
- Verwijder blauwe, groene en rode draad rechts op het chassis.

- Monteer beugel voor bevestiging PAL-Printplaat in kast achter de antenne-aansluiting // achterzijde kast (ca. 11 cm van rand).
- Plaats printplaat in beugel en draai de klemmetjes links en rechts vast. (Monteer eventueel extra beugel tussen zilant kast en printplaat.)
- Verbind zwarte manadraad van printplaat (rechteronder) met soldeelijp op plaat met stekerhouder.
- Knip blauw, groen en rode draad bij stekerhouder R op printplaat.
- Plaats steker A (met coax-kabel) en B van printplaat resp. in kast los en verbond deze met steekers B, C en R van plaat op netstroom.










### Vervang trafo voor A32805g.



Dikke gloeidraad kabel (2W) naar voet 3A3, dunne gloeidraad kabel (1W) naar voet DY87.

Condensator C1 van de oude trafo afhalen en bij nieuwe trafo solderen tussen de punten 14 en 15 van de nieuwe trafo.

Deze condensator, vanwege de hoge spanning, op ± 8 mm. van de metalen beugel monteren.

Condensator C2 en weerstand R1 van de oude trafo afhalen en, in serie, monteren tussen één aan-


sluitkap van PL500 en één aansluitkap van PY88.  
(van het apparaat)

Alle eventuele draden, die bij de oude trafo aan de punten 8, 9, 10, 10<sup>a</sup>, 10<sup>b</sup> en 11 waren gemonteerd nu monteren aan punt 10<sup>b</sup>. Rest van de draden naar overeenkomstige punten monteren.

### K4. Lijntrafo.


NAME NAAM
SUPERS. VERY.

5.27		A.3 240.68	R.5
S1.1		A3 76.8 53	R.6
S1.2		A3 16.6 41	R.7
S2.0		A3 149.05	R.8
R.3		B8 031 07A/1K5	R.9
		B8 031 OA/10E	
		B8 031 48.765 10.3K3	
		B8 031 48.765 10.3K3	
		B8 031 06A/1K	
		B8 031 06A/1K	
		B8 031 06A/500K	
		B8 031 06A/12K	
		B8 031 06A/22K	
		B8 031 06A/32K	
		B8 031 06A/2K7	
		B8 031 06A/2K7	
		B8 031 06A/150K	
		C1.2 1300 V	C4
		C1.2 450 V	C5
		C1.2 470K	C6
		C1.2 230C	C7
		C1.2 36	C8
		C1.2 530	C9
		C1.2 100K	C10
		C1.2 24K7	C11
		C1.2 4150E	C12
		C1.2 4.125E	C13
		C1.2 226	C14
		C1.2 20K	C15
		C1.2 4.215K	C16
		C1.2 3.04M	C17
		C1.2 3.04 JE/120E	C18
		C1.2 20	C19
		C1.2 32	C20
		C1.2 37	C21
		C1.2 41	C22
		B1.2 631 07A/150	R.2
		C1.2 324 07A/205	C.2
		B1.2 66.7P3	C.5

NAME  
PTGARANTIE  
PERIOD

1970 01 01 t/m 1970 05 31

1970 06 01 t/m 1971 05 31

PAGINA 22 VAN 22

NAME  
PTGARANTIE  
PERIOD

1970 01 01 t/m 1970 05 31

1970 06 01 t/m 1971 05 31

--

Amp. Meter 0-500 mA      V1  
 Voltmeter 0-250 V      V2  
 Am. recte:      V3  
 Am. gelas:      V4  
 Am. meten:      V5  
 Oscillograf:      V6  
 Viscometer:      V7

6

2.25 300W 100V


3.00 100W 230V

4.00 200W 230V

5.00 100W 230V

K4

		A3	240	60	
		A3	76,8	53	
		A3	166	41	
		A3	119	95	
		S17'	S17		
		S18			
		S19			
		S20			
		S20'			
Defi. unit					
Lijn. reeksbaar					
Smootspool					
Lijnoscillatortrafo					
Weerstandszuil	23	MΩ			
Weerstandszuil	500	MΩ			
Weerstandszuil	500	MΩ			
Koolweerstand	1 kΩ				
Koolweerstand	1 kΩ				
Gasm draadweerstand	1,5 kΩ				
Gasm. draadweerstand	1,5 kΩ				
Koolweerstand	1 kΩ				
Koolweerstand	1 kΩ				
Koolweerstand	1 kΩ				
Koolweerstand	1 kΩ				
Koolweerstand	1 kΩ				
Koolweerstand	1 kΩ				
Koolweerstand	1 kΩ				
Koolweerstand	1 kΩ				
Koolweerstand	1 kΩ				
Koolweerstand	1 kΩ				
Koolweerstand	1 kΩ				
Koolweerstand	1 kΩ				
Koolweerstand	1 kΩ				
Koolweerstand	1 kΩ				
Koolweerstand	1 kΩ				
Koolweerstand	1 kΩ				
Koolweerstand	1 kΩ				
Koolweerstand	1 kΩ				
Koolweerstand	1 kΩ				
Koolweerstand	1 kΩ				
Koolweerstand	1 kΩ				
Koolweerstand	1 kΩ				
Koolweerstand	1 kΩ				
Koolweerstand	1 kΩ				
Koolweerstand	1 kΩ				
Koolweerstand	1 kΩ				
Koolweerstand	1 kΩ				
Koolweerstand	1 kΩ				
Koolweerstand	1 kΩ				
Koolweerstand	1 kΩ				
Koolweerstand	1 kΩ				
Koolweerstand	1 kΩ				
Koolweerstand	1 kΩ				
Gasm. cond.	0,1 μF	1300 V	48	233	20/100k
Polyester cond.	0,47 μF	400 V	6	296	AC/470k
H.S. cond.	500 pF		B1	530	36
H.S. cond.	500 pF		B1	530	36
Ker. cond.	1500 pF		B1	530	36
Polyester cond.	0,1 μF	400 V	C	301	BA/H1K5
Polyester cond.	0,1 μF	400 V	C	296	AC/100k
Ker. cond.	4700 pF		C	301	BA/HAK7
Ker. cond.	150 pF		C	304	OH/A150E
Ker. cond.	1000 pF	125 V	C	296	AA/P1K
Polyester cond.	0,1 μF	125 V	C	296	AA/A100k
Ker. cond.	4700 pF		C	301	GA/HAK7
Minipoco	0,01 μF		C	295	AA/B10K
Minipoco	3300 pF		C	295	AA/BOK3
Ker. cond.	68 pF		C	334	OH/P68E
Ker. cond.	120 pF		C	304	GE/A120E
Ker. cond.	10 pF		C19		
Ker. cond.	10 pF		C20		
Ker. cond.	10 pF		C21		
Ker. cond.	100 pF		C22		



N.V. PHILIPS GLOEGLAMPENFABRIEKEN EINDHOVEN - NEDERLAND

MEETSCHAKELING

3122 992 80592

V. Wieringen

vers. 38 727

53

NAME: N.V. PHILIPS GLOEGLAMPENFABRIEKEN EINDHOVEN - NEDERLAND

VERANTWORTELIJKE

DATA: 12.6.62

TOEGESTAAT

NR: 4691-4

- M1 Amp. meter 500 mA
- M2 Voltmeter 1000V 10.000 Ω/V
- M3 Amp. meter 100 mA
- M4 Amp. meter 1 mA
- M5 Oscilloskop GA 5653
- M6 Oscilloskop GA 5653
- M7

4691-4

535 lijnen 25 kV

vers. 38 727

53

MEETSCHAKELING

3122 992 80592


VERANTWORTELIJKE

DATA: 12.6.62

TOEGESTAAT

NR: 4691-4

PRINCIPE-SCHEMA




SAM LINTRANSFORMATOR  
KLEUREN T.V.

MONTAGE-EN PRINCIPLE-SCHEMA  
3122992 80592  
• 3-280-59

625.11.Janen 25.kV  
12.6.62 4696.46  
M.V. PHILIPS GROEN AANDELEN - NEDERLAND  
A

MONTAGE-SCHEMA







106 167 176 210 240 229 282 3365 398 447 461 35 2D

6 22

A3 280 59

## TER ORIENTATIE

Afdruk wordt bij wijziging  
niet vervangen



4/4/94  
PB  
FV



# PHILIPS Service

## INFORMATION

4-2-1966

21KX100A/04

Bb 472

### Modifications to T.V. receiver 21KX100A/04

1. Replace the high tension cable by one testen for 40 kV, code number: 3122 108 13860.

Reason: frequent breakdown of the original high tension cable.

2. Replace centring potentiometers R817 and R818 by wire-wound potentiometers, code number: E199AW/A17A11+11. Since the new potentiometer is longer, it is inserted further into the chassis hole.

To avoid having to unsolder the connection wires from the potentiometer every time the convergence panel is detached, the existing hole should be reamed to approx. 8 mm to enable passing the connection wires through it.

Reason: reduction of convergence drift.

3. Connect R348 to the chassis instead of to the -4.5 V.

Reason: convergence becomes less dependent on the signal content.

4. Disconnect C759 and C760 from the original earthing point and earth them on the central bushing of the valve base.

Reason: to avoid oscillation phenomena on U.H.F. around channel 35.

5. Provide an additional smoothing for the U.H.F.-tuner supply voltage, with a filter consisting of a capacitor of 0.1  $\mu$ F and a resistor of 120  $\Omega$ .

Reason: to avoid decay phenomena, visible as a narrow strip at the left side of the picture.

6. Improve the earthing of the capacitors in the supply part by:

a. thoroughly soldering the connection lugs

b. establishing proper connections between the electrolytic capacitors and the pertaining fixing brackets.

Reason: to avoid intermittent hum phenomena in picture and sound.

7. Replace B401 - ECH81 by ECH83.

Reason: improved functioning of the colour-killer circuit.

CS5222

Aenderungen im 21KX100A/04

1. Das Hochspannungskabel durch ein auf 40 kV getestetes Kabel ersetzen.  
Kodenummer des letzgenannten Kabels 3122 108 13860.

Grund: Wiederholtes Durchbrennen des originellen Hochspannungskabels.

2. Zentrierpotentiometer R817 und R818 durch Drahtpotentiometer, Kodenummer E199AW/A17A11+11, ersetzen. Weil das neue Potentiometer länger ist, steckt dieses tiefer im Loch des Chassis.

Um zu Verhindern, dass beim Lösen des Konvergenzpaneels die Anschlussdrähte an den Potentiometern immer abgelötet werden müssen, muss zum Durchführen dieser Anschlussdrähte, vom vorhandenen Loch aus ein neues Loch von  $\pm 8$  mm gefeilt werden.

Grund: Verringern des Konvergenzabweichung.

3. R384 anstatt an -4,5 V an das Chassis legen.

Grund: Konvergenz wird weniger abhängig vom Signalinhalt.

4. C759 und C760 vom ursprünglichen Erdpunkt lösen und an die Mittelbuchse des Röhrensockels erden.

Grund: Verhindert Generieren an UHF in der Nähe von Kanal 35.

5. Die Speisespannung des UHF-Tuners mit einem Filter, das aus einem Kondensator von  $0,1 \mu\text{F}$  und einem Widerstand von  $120 \Omega$  besteht, extra glätten.

Grund: Verhindert Ausschwingen, was als ein schmaler Streifen links im Bild sichtbar ist.

6. Die Erdung der Elektrolytkondensatoren im Speiseteil dadurch verbessern, dass:

- a. die Anschlusszungen erneut richtig gelötet werden
- b. auf eine einwandfreie Verbindung zwischen den Elektrolytkondensatoren und ihren Befestigungsbügeln geachtet wird.

Grund: Verhindert intermittierenden Brumm in Bild und Ton.

7. B401 - ECH81 durch ECH83 ersetzen.

Grund: Verbesserte Wirkung der Color-Killerschaltung.

## MEDEDELING

Ofschoon u zich reeds telefonisch of schriftelijk hebt opgegeven om in aanmerking te komen voor een K4 kleuren t.v.-ontvanger, zouden wij u alsnog willen verzoeken bijgevoegd formulier ingevuld voor 5 augustus a.s. aan G.J.M.G. van Dijk - C.A. T.V. - SK 6 te zenden.

Wij zouden u nogmaals op de voorwaarden willen wijzen, waaronder deze apparaten worden aangeboden, aangezien is gebleken dat niet iedereen volledig op de hoogte is van de gestelde voorwaarden.

De apparaten worden voor Fl. [REDACTED] - aangeboden zonder service, zodat u zelf zorg moet dragen voor installatie en reparatie, indien dit nodig mocht blijken. Op uw personeelskaart zal dit apparaat als "experimenteel" apparaat worden vermeld. De aanschaf van een nieuwe ontvanger zal hierdoor niet worden belemmerd.

De K4 KTV apparaten dienen uiterlijk voor 15 augustus a.s. te zijn opgehaald. Bijzonderheden hierover kunt u verkrijgen bij de Hr. Molle, Philips Nederland, tel. 82605.

Een service dokumentatie wordt bij het apparaat verstrekt.

Nummer 82030

G.J.M.G. van Dijk