



Lo schema elettrico del Tri - Unda 534 - 538.



DUCATI

PER RIPARAZIONI E RICAMBI  
 USATE ESCLUSIVAMENTE PRODOTTI