



MONTAGGIO DELLA CORDINA PER LO SPOSTAMENTO DELL'INDICE

Ad un pezzo di cordina di seta della lunghezza di mm 380, praticare un piccolo nodo ad asola a ciascuna delle estremità in modo che la lunghezza netta totale della cordina a nodi eseguiti risulti di mm 343.

Ancorare un capo della cordina al dentello 1 della puleggia, tendere la cordina sulla puleggia come indicato in figura, passare sulla carrucola 2, avvolgere 1 spira sull'alberello 3, quindi passando sulle carrucole 4 e 5 ritornare sulla puleggia e fissare la cordina al dentello 6 intercalandovi la molla.

MONTAGGIO INDICE

Con condensatore variabile in posizione di tutto chiuso, inserire l'indice sulla cordina in posizione da coincidere con l'inizio della graduazione della scala.

Controllare l'esatta posizione dell'indice sulla ricezione di una stazione nota, indi fissare il portaindice alla cordina mediante colla.