



Connessioni zoccolo



Connessioni



Le tensioni indicate sono state misurate con voltmetro a valvata e batteria nuova
 Le tensioni possono variare entro un massimo ± 20 con batteria nuova 8,6 Volt.
 Corrente della batteria senza segnale 120 mA ; con 50mW di uscita 145 \div 150 mA

CONDENSATORI	RESISTENZE	Radio Televisione	FONDOVALIGIA o TRANSISTOR
Carla 100V _L	5%	VEGA MILANO	Mod. FP1007
Elettrolitici 15V _L	10% Tutte le resistenze sono da 0,5W.		
			Schema Elettrico

Posizione C	1	2	3	4,8	5	6	7	Posizione C			
Posizione R	1	P1	2	3,4	5,6	7,8	9	10	11,P2,12	13,14	Posizione R