


FUNZIONI DEI COMANDI

CAMBIO VELOCITÀ
DEL NASTRO

INDICAT. LIVELLO
DI REGISTRAZ.

CONTAGIRI
NASTRO

LEVA AVANZAM
RAPIDO



REGISTRAZIONE
(Rosso)

FERMO
(Nero)

ASCOLTO
(Verde)

RIAVVOLGIMENTO
(Giallo)

INTERR. GENER.

SPIA ACCENS.

VOLUME

TONO