

ALIMENTATORE AL 222

Quando si impieghi un altoparlante esterno (cannetto tra le prese 6 e 7) occorre rimuovere il ponticello disposto tra le prese 5 e 6.

