





**Übersicht über die Schaltung der Bauelemente und über die Lage der Spannungsmesspunkte auf den gedruckten Leiterplatten. Ansicht**



In den Lageplänen sind folgende Zahlen enthalten, identisch sind: ZF-Platte = 1 bis 23, ferner 70 und auf der ersten Seite; NF-Platte = 24 bis 48 (Punkt auf der ersten Seite); 72; Gegenkopplungs-Platte = 49 bis 68 und abgehender Schlässe 67, 68 und 69 der Gegenkopplungs-Platte der Geräte-Lautsprecher.



U	V	A-B-C	D	E	F-G	H	J	K	L	X	Y	Y
1-2-3	1-2-3	1-2-3	1-2-3	1-2-3	1-2-3	1-2-3	1-2-3	1-2-3	1-2-3	1-2-3	1-2-3	1-2-3
Solo	FA	UKW	KW	MW	LW	TA	Aus	Sprache	Stereo			

**Service-Schaltbild für**

Luxus-Stereosuper	FANTASIA	1218
Stereo-Musiktruhe	GRAZIOSO	51218
Stereo-Großmusiktruhe	MODERATO	61218
Stereo-Großmusiktruhe	SCERZO	71218