



★ G. 4906 283

MF 467 KHz

Lo schema elettrico del soprammobile mod. 548



DUCATI

PER RIPARAZIONI E RICAMBI  
USATE ESCLUSIVAMENTE PRODOTTI