


K = 1 000 XF = 471 kHz



- Posizioni
compensatore
cond.
- A Onde corte in 18
 - B Onde corte in 14
 - C Onde corte in 28
 - D Onde corte in 21
 - E Onde corte in 43
 - M Onde medie
 - L Onde lunghe
 - 0 Spg

- Posizioni
compensatore
sensibilità
- 10-15 Alte fedeltà normale
 - 16-20 Alte fedeltà massima
 - 21-25 Alte fedeltà normale
 - 26-30 Alte fedeltà normale
 - 31-35 Alte fedeltà massima
 - 36-40 Alte fedeltà normale
 - 41-45 Alte fedeltà massima
 - 46-50 Alte fedeltà normale

MAGNADYNE . MOD. « SV 77 »