



* 1911 AGG-VI-46

MF 470 kHz

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
FONO												
OL LOCALE		X										
OL		X										
OM LOCALE		X										
OM		X										
OC	X											

Lo schema elettrico del Mod. 384 Minerva



DUCATI

PER RIPARAZIONI E RICAMBI
USATE ESCLUSIVAMENTE PRODOTTI