



Le tensioni sono riferite al - della batteria e si intendono misurate alle seguenti condizioni:
 - Voltmetro di tipo elettronico
 - Ricevitore a volume zero
 - Condensatore variabile alla massima capacità
 - Nessun segnale in antenna
 - Selettore di gamma in posizione FM, tranne che per le tensioni indicate con asterisco (*), ove la misura si effettua con selettore in AM.
 I valori di tensione misurati devono essere compresi entro $\pm 20\%$ di quelli indicati, con batteria erogante una tensione di 6V.

L E G G E N D A	
	COND. CERAMICO
	" A CARTA
	ELETTROLITICO
	POLISTIROLO
	RESISTENZA TOLLER. $\pm 10\%$
	" " " $\pm 5\%$

Schema elettrico del radiorecettore MINERVA RADIO mod. 6310/1 Caravel