



Lo schema elettrico del mod. 445 Siare


DUCATI
PER RIPARAZIONI E RICAMBI
USATE ESCLUSIVAMENTE PRODOTTI