



TRANSISTORS OC 170-OC 171



IN BRACKET'S COIL ABOVE  
WITHOUT BRACKET'S COIL BELOW

	A	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	O	P	
1	••••	••••	••••	••••	••••	••••	••••	••••	••••	••••	••••	••••	••••	••••	1
2	••••	••••	••••	••••	••••	••••	••••	••••	••••	••••	••••	••••	••••	••••	2
3	••••	••••	••••	••••	••••	••••	••••	••••	••••	••••	••••	••••	••••	••••	3
4	••••	••••	••••	••••	••••	••••	••••	••••	••••	••••	••••	••••	••••	••••	4
5	••••	••••	••••	••••	••••	••••	••••	••••	••••	••••	••••	••••	••••	••••	5
6	••••	••••	••••	••••	••••	••••	••••	••••	••••	••••	••••	••••	••••	••••	6
	Aus	LW	MW	KW	UKW										

PUSHBUTTON ASSEMBLY.  
VIEWED FROM ABOVE.  
PUSHBUTTON UKW (VH#) PRESSED  
AUS-OFF, KW-SW

SUBJECT TO ALTERATIONS