

## TABELLA DI TARATURA

Opera- zione	Collegamento del lato caldo del gene- ratore:	Frequenza del ge- neratore:	Posizione dell'indice sulla scala.	Regolare per la massima uscita:
1	alla sezione antenna dello statore, attra- verso un con- densatore da 0,01 $\mu$ F	455 kc	fondo sca- la (vicino a 1600KHz)	T4 3a MF T3 2a MF T2 1a MF
2		ripetere l'operazione 1		
3	a una spira posta vicino all'antenna magnetica	1620 kc	variabile completa- mente aperto	il compensato re dell'oscilla tore C 5
4		1400 kc	variabile regolato per accor- darsi a 1400 KHz	il compensato- re di antenna C 2
5		600 kc	variabile regolato per accor- darsi a 600 KHz	il nucleo delle oscillatore T 1
6	ripetere le operazioni 3, 4 e 5			