



EM 3154 185
 ● 100000 pF ● 10000 pF
 ●● 50000 pF
 MF 455 KHZ

Lo schema elettrico del Stare RR 25


DUCATI
 PER RIPARAZIONI E RICAMBI
 USATE ESCLUSIVAMENTE PRODOTTI