



Lo schema elettrico del Tri - Unda 532


DUCATI
 PER RIPARAZIONI E RICAMBI
 USATE ESCLUSIVAMENTE PRODOTTI