



Il commutatore è rappresentato nella posizione M.

Le tensioni segnate sono misurate verso massa. I valori "quadri", si leggono quando l'apparecchio funziona a pile. Le misure vanno eseguite con S1 in posizione "rosso".

Il commutatore pile-rete è rappresentato nella posizione pile.

		ohm
L 1 + L 1A		0,95
L 2		0,5
L 3		0,1
L 4		7
L 5		0,8
L 6		0,7
L 7		0,7
L 8		0,5
L 9		0,1
L 10		8
T 1	prim.	12
	sec.	12
T 2	prim.	12
	sec.	12
T 3	prim.	410
	sec.	110