



Der WISI-Detektor-Apparat Nr. 57 als Sperrkreis:



- a = Kurzschließen von  nach 
- b = Kristall-Detektor herausnehmen
- c = Kopfhörer herausnehmen
- d = Verbindung z. Antennenbuchse des Röhrengerätes.



Am besten arbeitet der Apparat mit WISI-Kristall-Detektor Nr. 50 oder 64, beide sind ausgestattet mit dem feinkristallinen und am meisten empfindlichen WISI-Kristall Nr. 51. Die Sperrkreis-Schaltung wurde entwickelt unmittelbar unter dem Groß-Sender Mahlacker. Der Ortssender wird auch an Einkreis-Geräten so abgesperrt, daß Nachbarsender nicht mehr gestört und gut empfangen werden können.

ges. ges.