

« CROSLEY-RADIO » TIPO 145
ONDE MEDIE




Fig. 9 - Schema elettrico dei ricevitori CROSLEY 145 A - B - C