



Lo schema elettrico del mod. 438 Stare



DUCATI

PER RIPARAZIONI E RICAMBI
USATE ESCLUSIVAMENTE PRODOTTI