



\* Da regolare

△ I condensatori che recano questo contrassegno sono incorporati nel relativo trasformatore di Media Frequenza.

N.B. - I valori indicati di corrente e di tensione si intendono in assenza di segnale.

Fig. 1 - Schema elettrico del ricevitore Sony per OM Mod. TR-1819