



	SPENTO	FONO	OC	OM	FM
A		○ ○	○ ○	○ ○	○ ○
B		○ ○	○ ○	○ ○	○ ○
C		○ ○	○ ○	○ ○	○ ○
D		○ ○	○ ○	○ ○	○ ○
E		○ ○	○ ○	○ ○	○ ○
F		○ ○	○ ○	○ ○	○ ○
G		○ ○	○ ○	○ ○	○ ○