
ECH42
EF41
ECC 40
EL41
EL41
AZ41
AZ41
EM4
COMMUT. RADIO - FONO
MF 470 KHZ
CM44-34
6,3 V
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Off
C1
C2
C3
C4