

Lo schema elettrico del mod. BI 570/A.
Questo schema serve anche per i modd. 666, BI 560/A, BI 561/A (v. anche CMR 10 n. 222).

DUCATI
PER RIPARAZIONE E RICAMBI
USATE ESCLUSIVAMENTE PRODOTTI