RADIO MINERVA



SCHEMA ELETTRICO PER RICEVITORE 515/5