
S-486
LOOP CONNECTIONS USED ONLY FOR MODELS 62 & 622. SWITCH OMITTED MODELS 60-61 & 612
S-451
85-24
S-452
S-453
S-454
S-455
UY 224
UY 224
UY 224
PHONOGRAPH CONNECTION
UY 227
UY 227
UY 227
UX 245
UX 245
AUTOMATIC TUNER CONNECTION SOCKET
DIAL LAMP 2½ VOLTS
M.S.-88
M.S.-90
63-113
63-121
22-64
22-67
22-70
22-65
22-66
22-68
22-69
63-110
63-111
63-112
63-114
63-122
S-440
S-441
S-442
S-443
S-444
S-445
S-446
S-447
S-448
S-449
GND.
SPEAKER CONNECTION SOCKET
TO 26 & 27 MZ
VOLUME CONTROL S-446
22-61
22-65
A.C. SWITCH
MAIN FROM OUTSIDE OF CABINET
ZENITH RADIO CORPORATION
MODELS
50-60-61-62-602-612-622
51-61-67-642-672
WITH LOOP