

Girare la funicella sopra la puleggia e passare subito dopo sulla carrucola 4 avvolgere per una spira sull'alberello B per passarla quindi sulle carrucole 3, 2 e 1. In seguito girare la funicella sopra la puleggia e passando attraverso la cava C fissarla, mediante il nodo del capo rimasto libero, alla molletta che a sua volta verrà agganciata al dentino D.

Fissare con le relative viti il complesso scala al basamento, e dopo aver messo il condensatore variabile in posizione di tutto chiuso, spostare tutto a sinistra il portaindice inserendo la funicella nelle sue piastrine molleggianti.

Controllare l'esatta posizione dell'indice sulla trasmissione di una stazione nota, indi fissare la funicella alle piastrine con colla all'acetone.

